

*Maksymalna waga przedmiotu może wynosić 2000g. W przypadku przekroczenia tej wagi na wyświetlaczu pojawi się komunikat „EEEE”.

3. Zdejmij ważony przedmiot z wagi i naciśnij przycisk „ON/OFF/TARE” (przytrzymaj ok. 1,5sekundy) aby wyłączyć wagę.

‡

2. Usuwamy stare baterie i umieszczamy na ich miejscu nowe baterie tej samej firmy pamiętając o odpowiednim kierunku „+” i „-”.

3. Umieszczamy baterie powrotem na miejscu.

*Jeżeli poziom baterii jest niski, na wyświetlaczu podczas pracy pojawi się komunikat „Lo”. Należy

